

PERFECT COMBINATION®: USO DEL PRODOTTO

www.hdsurface.it



Preparare l'impasto **Perfect Combination®** miscelando il componente A con il componente B, nel rapporto di 100 A : 11 B Impastare con agitatore meccanico per almeno 5 minuti.

È possibile aggiungere il 3/4% di acqua sul totale del peso del prodotto impastato, quindi omogeneizzare accuratamente.

SI CONSIGLIA DI AGITARE BENE LA PARTE A PRIMA DI UNIRLA ALLA PARTE B PER CONSENTIRE ALLE CARICHE DI TORNARE IN SOSPENSIONE.

Applicare un primo strato di **Perfect Combination®** con spatola metallica in acciaio curandone la stesura in ogni fase.

Dopo 8/10 ore è possibile procedere alla carteggiatura manuale o meccanica eseguita con cura impiegando grane di abrasivo 60/80. Depolverare accuratamente.

Applicazione del secondo strato con spatola metallica in acciaio curandone la stesura in ogni fase. Dopo 8/10 ore procedere con la carteggiatura finale e alla successiva depolveratura.

Trattamento protettivo con applicazione di una mano di **PK02 monocomponente**, la stesura può essere effettuata con pennello o rullo a pelo raso.

Dopo 5/6 ore procedere all'applicazione della prima mano di **ECOtop** opportunamente preparato (parte A + parte B, nel rapporto di 100 A : 22 B) e applicare con pennello o rullo a pelo raso.

Dopo 5/6 ore applicare una seconda mano di **ECOtop** come precedentemente indicato.



Consultare la scheda tecnica di ogni prodotto prima dell'uso.