

“In caso di massetti friabili consolidare con **Consolid HD** opportunamente preparato e diluito con acqua.
Se il massetto risultasse sottoquotato, riferirsi alla scheda tecnica dell'**Autolivellante HD SL 5.7.**”

PREPARAZIONE SUPPORTI CEMENTIZI

www.hdsurface.it



I supporti cementizi devono essere stagionati, compatti e asciutti.

Si consiglia di effettuare una carteggiatura con grana grossa (esempio: 40-60), oppure una leggera smerigliatura del supporto allo scopo di rimuovere le parti incoerenti e i residui delle precedenti lavorazioni. Depolveratura accurata.

Preparare il primer **Recrete HD** agitando con stecca per portare le cariche sferiche in sospensione. Il **Recrete HD** è pronto all'uso e non va diluito.

Applicare uniformemente con rullo a pelo corto.

Posare eventuale profili di frazionamento con mastice poliuretano monocomponente.

Rasare il massetto con rasante **W1 Mono**. Mescolare con agitatore meccanico per pochi minuti, quindi procedere all'applicazione con spatola metallica curandone la stesura.

Se il supporto risultasse troppo irregolare procedere all'applicazione di una seconda mano di rasante **W1 Mono**.



Consultare la scheda tecnica di ogni prodotto prima dell'uso.