

Preparare l'impasto **GEOOUTDOOR® per esterni** miscelando il componente A (legante) con il componente B (polvere), nel rapporto di 10 A : 26 B versare il componente A (legante) in un recipiente e quindi versare il componente B (polvere) lentamente e sotto agitazione meccanica. Mescolare sino ad ottenere un impasto omogeneo.

Inumidire con acqua il fondo da trattare. Applicare il primo strato di **GEOOUTDOOR®** con spatola metallica in acciaio curandone la stesura in ogni sua fase.

Dopo 8/10 ore è possibile provvedere alla carteggiatura manuale o meccanica eseguita con cura impiegando abrasivi chiari grana 60/80. Depolverare accuratamente.

Applicare il secondo strato con spatola metallica in acciaio curandone la stesura in ogni sua fase. Dopo 8/10 ore procedere alla carteggiatura finale ed alla successiva depolveratura. Se è necessario è possibile applicare una terza mano di **GEOOUTDOOR®**.

Trattamento protettivo da applicare solo su fondo perfettamente asciutto.

Preparare il prodotto **AP 915** bicomponente nelle proporzioni 10 A : 15 B mescolare accuratamente e applicare con pennello o rullo a pelo raso.

Dopo 5/6 ore applicare una seconda mano di **AP 915** così come precedentemente indicato.

