

„Brüchige Estriche mit dem Produkt Consolid HD verstärken, das gemäß Anleitung vorbereitet und mit Wasser verdünnt wurde. Falls der Estrich zu niedrig ist, beachten Sie bitte das Datenblatt des Produkts Autolivellante HD SL 5.7.“

VORBEREITUNG VON ZEMENTUNTERGRÜNDE

www.hdsurface.it



Die Zementuntergründe müssen ausgehärtet, kompakt und trocken sein. Es ist empfehlenswert, sie mit einem grobkörnigen Schleifpapier (zum Beispiel: 40-60) abzuschleifen oder leicht aufzurauen, um die losen Teile und die Rückstände von früheren Behandlungen zu beseitigen. Den Staub gründlich entfernen.

Den Primer **Recrete HD** durch Rühren mit einer Stange vorbereiten, damit die kugelförmigen Füllstoffe sich gut vermengen. Das Produkt **Recrete HD** ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.

Gleichmäßig mit einer Kurzflor-Rolle auftragen.

Eventuelle Trennprofile mit Einkomponenten-Polyurethan-Kitt befestigen.

Den Estrich mit der Spachtelmasse **W1 Mono** ausgleichen. Das Produkt wird einige Minuten mit einem mechanischen Rührwerk gemischt, dann mit einem Metallspachtel sorgfältig aufgetragen.

Falls der Untergrund zu unregelmäßig ist, kann eine zweite Schicht Spachtelmasse **W1 Mono** aufgetragen werden.



Vor der Anwendung das technische Datenblatt des jeweiligen Produkts konsultieren.