

In caso di lesioni dei supporti, sarà necessario provvedere alla loro riparazione e quindi cucitura con l'impiego del mastice epossidico **GLASS 700**. Provvedendo ad allargare la lesione con elettrotensili da taglio, provvedere a formare degli alloggiamenti atti a contenere dei connettori in acciaio impiegati come armatura e sutura.

Colare l'impasto **GLASS 700** (100 A : 50 B, come da scheda tecnica) rispettando le tecniche di impasto. Colmare sino a rifiuto.

Le cuciture e le saldature vanno protette e armate con rete in fibra da incollare al supporto con **GLASS 700** facendo seguire uno spolvero di quarzo come copertura e riempitivo della rete.

Il giorno successivo provvedere ad asportare le parti non coese e levigare le protuberanze.

